


コンビ 便座&ステップ兼用オマル  
**おまるでステップ EX/DX**

共通取扱説明書

お子さまの安全のため、ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。また、読み終えた本書は大切に保管してください。なお、本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡しください。  
取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。



※イラストはDXです。

目 次

●使用目的及び用途.....1	●かんたんパッド(DX)の取り付けかた... 4
△注意事項.....1	●パイルカバー(EX)の取り付けかた... 5
●使用条件.....2	●補助便座の使いかた..... 6
●各部の名称.....3	●ステップの使いかた..... 8
●オマルの使いかた.....4	●お手入れ方法..... 8

## 使用目的及び用途

この製品は、お子さまのオマルから大人用のトイレへの移行を手助けするためのトイレトレーニング用品です。

取っ手、補助便座、本体、オマルフタ、ステップ天板を必要に応じて組み替えることにより、3種類の使い方が可能となります。

- オマルとして  
おむつ離れのためのトイレトレーニングの第一段階として使用します。
- 幼児用の補助便座として  
洋式の大人用便座に取り付けて、オマルから大人用トイレへと移行するために使用します。  
取っ手は取りはずして使用できます。
- 幼児用のステップ(踏み台)として  
補助便座とセットで、大人用便座への乗り降りの練習に使用します。また、単独で、洗面所での手洗いや歯みがきなどにも使用できます。

## 使用条件

### ■ 使用場所


トイレ、洗面所及び室内でご使用ください。

### ■ 対象年齢(適用体重)

- オマルとして: 5・6ヵ月頃から
- 補助便座として: 1才6ヵ月頃から
- ステップとして: 1才6ヵ月頃から6才頃まで(適用体重は30kgまで)

### ■ 補助便座が取り付け可能な大人便座の種類

洋式の普通便座及び、暖房便座や温水洗浄便座に取り付けることができます。  
(大人用便座の内径: 幅175~225mm/奥行き255mm以上のものに  
取り付けが可能)



※一部特殊な形状の大人用便座には取り付けられないものもあります。

## 注意事項

### △ 注意

安全にご使用いただくために以下のご注意をお守りください。なお、お子さまは思わぬ動きをし、ケガをすることがありますので、ご使用の際は必ず保護者の方が付き添ってください。

- 火気のそばでの使用及び放置は絶対にしないでください。万一、転倒した際にヤケド等の危険があり、また火災の原因ともなります。
- 屋外、階段付近、段差のある所、また浴室などの床が濡れて滑りやすい場所での使用はしないでください。転倒やケガの恐れがあり危険です。必ず平坦な場所で使用してください。
- 「使用目的及び用途」に書かれている用途以外での使用はしないでください。
- 本体と補助便座の裏側にある滑り止めのゴム足は確実に奥まで押し込んだ状態で使用してください。万一、ゴム足がはずれた際に補助便座や本体が不安定になり転倒やケガの原因となります。
- 滑り止めのゴム足がはずれた際は必ず元通りに補助便座に装着してください。お子さまが遊んだりして、ゴム足を飲みこむ恐れがあります。
- 取っ手及び固定具の取り付けの際は、はずれて転倒することのないよう、必ずドライバーを使用して、ネジをしっかり締め、ガタがないことを確認してから使用してください。

#### オマルとして使用する際の注意事項

- 本体と補助便座は、前後を確認して、確実ににはめ合わせて使用してください。使用中にはずれて転倒し、ケガをする恐れがあります。
- お子さまが前方(取っ手)に体重をかけたまま乗り降りすると、転倒やケガの恐れがありますので、必ず保護者の方が付き添ってください。

#### 補助便座として使用する際の注意事項

- 補助便座への乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。また、ステップを使用して一人で乗り降りができる頃でも、必ず保護者の方は目を離さないでください。
- 大人用便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にスキ間が生じる場合があります。お子さまが指をはさんだりしないよう注意してください。
- 取っ手をつかみながらの補助便座への乗り降りはさせないでください。補助便座がひっくり返り、転倒してケガをする恐れがあります。

#### ステップとして使用する際の注意事項


- 本体とステップ天板は、前後を確認して確実ににはめ合わせて使用してください。使用中にはずれて転倒し、ケガをする恐れがあります。
- ステップの上に跳び乗ったり、跳びはねたり、2人以上での使用はしないでください。思わぬケガをする恐れがあり、危険です。
- 破損の恐れがあるので、適用体重以上の荷重をかけないでください。
- 濡れた足での使用は滑りやすく危険ですのでおやめください。

#### パイルカバーを使用する際の注意事項

- 必ず補助便座のゴム足が、パイルカバーのゴム足通し穴から確実に出るように取り付けてください。オマル及び、補助便座をご使用の際、不安定になり危険です。



## 各部の名称



### オプションについて

洗い替えには別売の「かんたんパッドF型」、あるいは「パイルカバーF型」をご使用ください。  
EX、DXとも両方のタイプを利用することができます。

## オマルの使いかた

■お子さまをオマルに座らせてみましょう！

トイレトレーニングをする場合、いちばん大切なのは、子供のペースで始めることです。あせらず、しからず、一度でもオシッコができれば、大いにほめてあげましょう。

### 〈組立手順〉

- ① ステップ天板を本体裏面から取りはずす  
ステップ天板が本体の裏面にあらかじめ収納されています。オマルとしてご使用の際は、本体を裏返し、図のように取り出して別に保管してください。ステップとしてご使用の際に必要なとなるので紛失しないでください。
- ② 取っ手を取り付ける  
取っ手の片方のツメを補助便座のツメ穴に差し込みます。もう片方側のツメを補助便座のツメ穴の凹部分にあわせ、図のように両手で強めに押し込みます。取っ手のツメが補助便座の穴に入ったことが確認できたら図のようにドライバーでネジ止めします。

### △ 注意

- 取っ手のツメはパチンと音がするまで確実に押し込んでください。
- ネジは必ずドライバーを使用して、しっかり締めてください。

- ③ パイルカバー (EX) あるいはかんたんパッド (DX) を取り付ける

### 〈パイルカバー (EX) の取り付けかた〉

※次ページをご覧ください。

### 〈かんたんパッド (DX) の取り付けかた〉

かんたんパッドの裏面に付いている透明フィルムをはがし、生地が表になるようにして、補助便座に押し付けるようにして貼り付けてください。あらかじめ補助便座のホコリや水気、汚れなどをよく落とすと、付きやすくなります。なお、かんたんパッドの取扱方法については「かんたんパッドの洗濯・お手入れ」を参照してください。


- ④ 中桶を本体にセットする  
中桶の持ち手が本体の前面 (イラストのある方) にくるようにセットしてください。

### ⑤ 組む

図のように、本体 (中桶)、補助便座、オマルフタを組んでください。(本体はイラストがある方が前になります。)





### 〈排泄物の処理のしかた〉

排泄物はその都度、すぐに処理するようにしてください。使用前にティッシュペーパーやトイレトペーパーを中桶の中に敷いてからトレーニングさせると、排泄物の処理がスムーズに行えます。



## パイルカバー (EX) の取り付けかた

※図は取っ手付き補助便座の状態ですが、取っ手なし補助便座としてご使用の際も同様に取り付けてください。



### △ 注意

- 補助便座のゴム足が確実に出ていないと、オマル使用の際は取り付けが不安定となり、また補助便座使用の際はすべりやすくなり、転倒の恐れがあります。

## 補助便座の使いかた

### ■ 大人用トイレでトレーニングを始めましょう

オマルを卒業したら、大人のトイレで用を足す練習をします。不安や戸惑いを感じずに、一人で安定した姿勢でトイレが使えるようになるまで、保護者の方が毎回やさしくサポートしてあげてください。

補助便座として2通りの使用方法があります。

#### ● 取っ手付き補助便座として……………

… お子さまが安定して座れるようになるまで。

#### ● 取っ手なし補助便座として……………

… お子さまが安定して座れるようになり、ステップを使って乗り降りできるようになってから。

### 取っ手付き補助便座として使用する

お子さまが安定して座れるようになるまでは、取っ手の付いた状態でご使用ください。


### △ 注意

- お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。
- 取っ手をつかみながらの乗り降りはさせないでください。

### 取っ手なし補助便座として使用する

#### 〈取っ手の取りはずしかた〉

まずネジをはずしてから、図のようにマイナスドライバーを取っ手と補助便座のすき間に差し込みます。マイナスドライバーをこじるように回転させ、ツメがういた時点で、取っ手を下に引き出して取りはずします。



### ワンポイント

マイナスドライバーの先端にセロテープなどのテープ類を巻いて保護しておく、取っ手を取りはずす際に本体に傷がつきにくくなります。

安定して座れるようになったら、ステップを使って一人で乗り降りする練習を始めましょう。ステップの取扱方法については、「ステップの使いかた」(P.8)を参照してください。

### △ 注意


- お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。



## 〈取り付け手順〉

### ①固定具を調節する


大人用便座の横幅に合わせて、固定具の位置を調節してください。



### △ 注意

- 調節後は、必ずドライバーを使用してネジをしっかりと締めてください。(固定具用ネジと取っ手用ネジとは異なりますのでご注意ください。)
- 固定具は必ず左右対称に取り付け、図のように、しっかりと大人用便座を左右に押さえるようにして位置を決めてください。

大人用便座の種類によって固定具の位置や向きを変えてください。



②パイルカバーをご使用の際は、補助便座のゴム足がパイルカバーのゴム足通し穴から確実に出ていることを確認します。



### 大人用便座に取り付ける

図のように大人用便座に取り付けてください。



### △ 注意

- 補助便座は、一番奥に取り付けてください。型式によっては、補助便座のゴム足が大人用便座に接地せず、不安定な場合がありますので安定する位置に補助便座を取り付けて固定具を調節してください。(ただし、この場合は温水洗浄機能が使用できないことがあります。)
- 補助便座の裏側にある滑り止めのゴム足は確実に奥まで押し込み、浮いたりはずれかけた状態で使用しないでください。
- 補助便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合があります。お子さまが指をはさんだりしないように注意してください。

## ステップの使いかた

### ■ステップとして使ってみましょう!

トイレで  
取っ手なし補助便座と  
セットで使用する。



洗面所で手洗いや  
歯みがきなどに  
使用する。



### 〈ステップ天板を本体へ取り付ける〉

図のようにステップ天板の△印が本体の前面(イラストのある方)にくるように押し込んで取り付けてください。



イラスト

### △ 注意


- 本体の裏側にある滑り止めのゴム足は確実に奥まで押し込み、浮いたりはずれかけた状態で使用しないでください。
- 必ずステップ天板の裏側の差し込み足を本体の穴に最後まで確実に押し込み、ステップ天板と本体との間にスキ間がないことを確認して使用してください。

## お手入れ方法

### 〈パイルカバー、かんたんパッド以外の部品のお手入れ〉

### △ 注意

お手入れの際、固定具を取りはずして、再度取り付ける場合は、図のような向きで一番内側の位置に左右対称に取り付けてください。(オマルで使用する場合)適切な位置に取り付けしないと、本体と補助便座が確実に装着できず不安定で危険です。固定具をはずしたままご使用になる場合は、必ず固定具とネジを一緒に保管してください。補助便座として使用する際に、必要となります。



- 汚れた場合は、乾いた布で拭き取るか、水もしくは薄めた中性洗剤で洗い、やわらかい布などでよく水気を拭き取ってください。
- 酸、アルカリ性洗剤、シンナー類、ケンマ剤入り洗剤で洗いますと、製品を傷めますので使用しないでください。

### 〈パイルカバーの洗濯・お手入れ〉

- 洗濯には必ず30℃以下の水を使用してください。なお、洗濯機の場合は弱水流で、手洗いの場合は弱く洗ってください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- アイロンのご使用はおやめください。
- 洗濯の後は、風通しのよいところで陰干ししてください。

### 〈かんたんパッドの洗濯・お手入れ〉

- 洗濯には必ず30℃以下の水を使用してください。なお、洗濯機の場合は弱水流で、手洗いの場合は弱く洗ってください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 洗濯後は、脱水機の場合は短時間で、手洗いの場合は弱くしぼってください。
- 洗濯するとかんたんパッドがよじれます。洗濯後はよじれをのびし、面を平らにして陰干ししてください。(直射日光は吸着力を弱める原因になります。)
- 洗濯バサミなどで止めると吸着面に跡が残りますので、使用しないでください。
- 乾燥機、アイロンのご使用はおやめください。
- ストーブや火のそばなど高温となる場所での使用は、火災の発生する恐れがありますので、おやめください。
- 表地と裏地を引きはがしたりしないでください。
- 裏面どうしをあわせたままにしておくと、くっついて離れなくなる恐れがありますので、おやめください。
- 洗濯直後は、かんたんパッド自体には吸着力がほとんどありません。完全に乾いて、吸着力が元に戻ってから補助便座に取り付けてください。
- 長時間使用していくうちに、裏面の樹脂が黄色に変色したり、シワになったりすることがありますが吸着力が落ちないかぎり使用上は問題ありません。
- 洗濯をくりかえすうちに、裏面の吸着力が弱ってきます。お子さまが座っている時にずれるようになったら、新しいかんたんパッドと交換してください。(かんたんパッドは2枚交互にご使用いただくことをおすすめします。)

### 主な部品の材質

	EX	DX
取っ手	ポリプロピレン(抗菌)	ポリプロピレン
補助便座	ポリプロピレン(抗菌)	ポリプロピレン
	固定具	ポリスチレン
	ゴム足	スチレン系熱可塑性 エラストマー
本体	ポリプロピレン(抗菌)	ポリプロピレン
	ゴム足	スチレン系熱可塑性 エラストマー
オマルフタ	ポリプロピレン(抗菌)	ポリプロピレン
ステップ天板	ポリプロピレン(抗菌)	ポリプロピレン
中桶	ポリプロピレン(抗菌)	ポリプロピレン(抗菌)
パイルカバー	キトポリイ	——
かんたんパッド	——	表面: ポリエステル 裏面: アクリル系樹脂

※キトポリイは富士紡績株式会社により開発された天然系抗菌繊維です。